




Rev.5.0.1

AceMag[®]

INSTRUCTION MANUAL

(사용 설명서)



(주)서진인스텍

www.seojin.biz

본 사용 설명서에는 사고를 방지하고 위하여 주의사항과 취급법이 안내되어 있습니다. 제품을 사용하기 전에 반드시 읽고 정확하게 사용하십시오.

- ▶ 본 사용 설명서는 표준 사양 제품에 대한 설명입니다.
- ▶ “주의사항”을 반드시 읽고 사용하십시오.
- ▶ 본 사용 설명서를 제품을 사용하는 사람이 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하십시오.
- ▶ 본 사용 설명서 및 제품에 대한 문의는 (주)서진인스텍으로 문의하십시오.
- ▶ 본 사용 설명서는 제품의 지속적인 개발로 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
(최신본은 당사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.)

보증 및 면책

보증규정

- ▶ 보증 기간은 출하일로부터 1년입니다.
- ▶ 보증 기간 중 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우에는 (주)서진인스텍에서 무상으로 수리해 드립니다.
- ▶ 자사에서 모델 선정과 재질의 화학적 내성에 대해 제안하고 조언할 수 있으나, 최종 결정은 고객의 책임입니다.
- ▶ 부당한 수리나 개조, 분해로 인한 고장 및 손상에 대한 보증은 불가능합니다.
- ▶ 보증 기간이라도 다음과 같은 경우는 유상 수리로 처리되어 비용이 청구됩니다.
 - 부적절한 설치, 배선, 사용, 유지 보수, 검사, 보관 등으로 인한 고장 및 손상
 - (주)서진인스텍 및 대리점, 공급자 등의 직원이 아닌 사람의 수리로 인한 고장 및 손상
 - 잘못된 부품을 사용 및 대체 했을 경우 발생한 고장 및 손상
 - 본 제품이 아닌 장치 및 기계에 의한 고장 및 손상
 - 잘못된 사용으로 인한 고장 및 손상
 - 화재, 지진 풍수해, 벼락 등 기타 천재지변이나 공해, 이상 전압 등으로 인한 고장 및 손상

면책

- ▶ 본 제품을 사용하거나 사용할 수 없음으로 인해 일어난 특별손해, 부수적 손해, 결과적 손해 및 손실, 일체 비용에 대하여 책임을 부담하지 않으므로 양해하여 주시기 바랍니다.